SAMSUNG

삼성애니콜

SPH-V6800 사용설명서

- 먼저 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 KTF 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

English Quick Guide see page 95

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.(상세편 → 90쪽)

경 고 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.
- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.
- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.
- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.
- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.
- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용설명서 구성

기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법
전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법
카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법
휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법
휴대전화 사용 중에 알아 두면 도움이 되는 내용입니다.	부록

사용설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

- 각 버튼 표시 방법



- 알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 연결메뉴 : 메뉴/ 를 눌러 선택할 수 있는 연결 메뉴 목록
- 단축 : 단축 실행 버튼 표시
- 메뉴 2 1 : 메뉴 실행 방법 설명
  메뉴/ 누름 ➡ 2 누름 ➡ 1 누름

차례 보기

기본 사용법

구성품 확인하기 ····· 4
배터리 끼우기/빼기 ····· 4
충전하기 ····· 5
휴대전화 전원 켜기/끄기 ····· 5
각 부분의 이름 ····· 6
버튼 기능 설명 ····· 6
화면 상단 아이콘 설명 ····· 7
버튼 자동 잠금 및 해제 방법 ····· 8
메뉴 실행 방법 익히기 ····· 8
화면 따라 조작하기 ····· 11
기본 환경 설정
–소리, 화면, 비밀번호, 잠금 ····· 13
문자 입력 방법 익히기 ····· 14

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기 ····· 16
전화 받기 ····· 17
전화 거절 및 자동응답 받기 ····· 17
부재중 또는 미확인 수신 확인하기 ····· 17
매너 모드 사용하기 ····· 17
통화 중 기능 사용하기 ····· 17

카메라 사용법

프리뷰 화면 설명 ····· 19
사진/동영상 촬영 ····· 20
촬영 옵션 ····· 23
사진/동영상 보기 ····· 25
포토스튜디오 ····· 28
사진/동영상 업로드하기 ····· 30
매직엔 앨범 ····· 31
포토 프린트 ····· 31

메뉴 사용법

NESPOT 메뉴 ····· 33
매직엔 메뉴 ····· 34
Fimm 메뉴 ····· 37
굿타임 KTF 메뉴 ····· 39
화면 메뉴 ····· 41
소리 메뉴 ····· 45
전자다이어리 메뉴 ····· 47
애니콜 세상 메뉴 ····· 53
환경설정 메뉴 ····· 59
메시지 메뉴 ····· 68
전화번호부 메뉴 ····· 78
컨텐츠 보관함 메뉴 ····· 82

부록

바른 배터리 사용법 ····· 85
내장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수
및 동영상 시간 ····· 87
고장 같다고요? ····· 88
사용자의 안전을 위한 경고 및
주의 사항(상세편) ····· 90
PC Manager에 관하여 ····· 93
규격 및 특성 ····· 93
별매품 ····· 94
English Quick Guide ····· 95
제품보증서 ····· 99

메뉴 찾기

1. 굿타임 KTF 39

1 고객센터/요금조회 40
2 음성 부가서비스 40
3 KTF 멤버스 카드 40
4 매직엔 Top 10 40
5 다운로드 센터 40
6 매직엔 팝업 40
7 MP3 40
8 Fimm 접속 40
9 노래방 40

2. 화면 41

1 평상시 화면 42
2 배경화면 선택 42
3 메뉴 디자인 43
4 다이얼 디자인 43
5 애니다이얼 43
6 조명 설정 44

3. 소리 45

1 수신벨 선택 46
2 벨/진동 선택 46
3 소리크기 46
4 기능음 구성 46
5 정각 알림 46
6 취침 모드 46

4. 전자다이어리 47

1 Today 48
2 모닝콜 48
3 알람 48
4 일정관리 49
5 전자사전 50
6 전자계산기 51
7 할일 51
8 메모 52
9 시계 52
0 단위환산 52

5. 애니콜 세상 53

1 웰빙 음악 감상 54
2 카메라 18
3 MP3 54
4 게임 55
5 음성메모 56
6 음성인식 56
7 자동응답 57
8 애니콜 랜드 57
9 애니콜 SOS 58

6. 환경설정 59

1 통화 설정 60
2 메시지 설정 63
3 카메라 설정 64
4 전화번호부 설정 64
5 메모리 관리자 65
6 사용제한/잠금 65
7 비밀번호 변경 66
8 언어/Language 66
9 내번호 관리 67
0 버튼 잠금 해제방법 67
* 초기화 67
# 시간 설정 67

7. 메시지 68

1 메시지 함 69
2 멀티메일 작성 72
3 문구/이모티콘 73
4 이메일 73
5 호출 74
6 매직엔 멀티큐 75
7 매직엔 SMS 76
8 SPAM 차단 76
9 메시지 통신기록 77

8. 전화번호부 78

1 간편 검색 79
2 연락처 검색 80
3 연락처 등록 79
4 통화 기록 보기 80
5 음성인식 검색 80
6 그룹 검색/관리 81
7 최근 검색 목록 81
내 번호/명함 81

9. 컨텐츠 보관함 82

1 멀티팩 보관함 83
2 Fimm 보관함 83
3 벨소리 보관함 83
4 이미지 보관함 83
5 카메라 보관함 83
6 MP3 보관함 84
7 첨부파일 보관함 84
8 노래방 보관함 84

구성품 확인하기

휴대전화

배터리 충전 거치대

배터리
(표준형/대용량)

스테레오 이어마이크폰

데이터 통신 케이블

사용설명서

배터리 끼우기/빼기



충전하기





분리할 때



알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 을 길게 누르세요.

침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

각 부분의 이름

* 통화 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

버튼 기능 설명

메뉴/	● 메뉴 실행/길게 누르면 **바로가기** 메뉴 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때
확인/mp	● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 ● MP3 메뉴/길게 누르면 MP3 플레이어 실행(54쪽)
NESPOT	● NESPOT 메뉴 실행 ● 길게 누르면 NESPOT 접속(33쪽)
Fimm	Fimm 메뉴/길게 누르면 Fimm 서비스 접속(37쪽)
	● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 대기 상태로 돌아갈 때
취소/팝업	● 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때 ● 대기 상태에서 누르면 **magic ⓝ–팝업** 실행(40쪽)
*	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
#	휴대전화 잠금 설정 상태에서 잠금을 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금(66쪽)

0	길게 누르면 매직엔 검색창 실행(37쪽) (검색어를 입력해 해당 매직엔 사이트 접속)
∧ / ∨	(슬라이드 열린 상태) ● 버튼음 또는 기능음 크기 조절 ● 통화 중에 상대방 소리 크기 조절 (슬라이드 닫힌 상태) ● 애니콜 SOS 메시지 호출(58쪽) ● 전화 올 때 길게 누르면 전화 거절 또는 자동응답 ● ▲ 길게 누르면 현재 시각 알림 ● 조명등 설정 후 ▼ 길게 누르면 조명등 켜짐(44쪽)
카메라	● 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행(18쪽) ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능 ● 전화 올 때 길게 누르면 전화 거절 또는 자동응답 ● 통화 중 짧게 누르면 터치 버튼 잠금 해제/설정 ● 통화 중 길게 누르면 통화 내용 녹음
	검색 버튼 ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 단축 실행 버튼 : 음성인식 메뉴/길게 누르면 음성으로 전화 걸기 : 매직엔 메뉴/길게 누르면 매직엔 서비스 접속 통화 중에 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행 (화면에 표시) : 메시지 메뉴/길게 누르면 메시지 작성 실행 : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호부 검색 : 멀티팩 메뉴/멀티팩에서 기능이나 항목을 선택

화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 표시 : 신호 강함 : 신호 약함		방송 메시지 수신 시 표시
	통신 제한 기능 설정 시 표시		자동응답 설정 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		잠금 기능 설정 시 표시
	서비스 지역 이탈 시 표시/ 통신 제한 기능 설정 시 표시		벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
	무선랜 미접속 시 표시		음성벨 모드 설정 시 표시
	무선랜 접속 시 표시		진동 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시		무음/램프 모드 설정 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시		진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시		매너모드 설정 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시		터치 버튼 잠금 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시		취침 모드 설정된 시간에만 표시
	멀티메일 수신 시 표시		배터리 양 표시 : 충분 : 부족 : 없음(충전 필요)

알아두기

- 화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.(화면 밝기 조정 → 44쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.(조명 시간 → 44쪽)

버튼 자동 잠금 및 해제 방법

슬라이드를 닫으면 자동으로 버튼 잠금 상태가 됩니다.
슬라이드를 닫은 상태에서 휴대전화의 메뉴를 실행하려면 버튼 잠금을 해제하세요.(버튼 잠금 해제 방법 → 67쪽)

1 ▲/▼ 길게 누름

2 아래 해제 화면이 나타나면
예 선택 후 확인 누름

- 버튼 잠금이 해제 됩니다.
- 을 길게 누르면 카메라의 실행 여부를 묻습니다.



알아두기 버튼 잠금이 해제된 상태에서 다시 잠그려면 슬라이드를 열었다 닫으세요.

메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기 (예 : 메뉴 화면 모양 바꾸기)

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름



확인 누름
또는
메뉴 번호 누름

확인 누름

끝

- 상위 메뉴 이동 : 취소
- 대기 상태 이동 :

/ 눌러
3.메뉴 디자인 선택

/ 눌러
1.메뉴 화면 모양 선택

/ 눌러
원하는 모양 선택

메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.



방법 3 자주 쓰는 메뉴 또는 기능 등록해 실행하기

1. 슬라이드 열린 상태에서 **메뉴** 길게 누름
2. 번호 선택 후 **메뉴** **1** 누름
3. 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름
4. 아이콘 선택 후 **확인** 누름
   - 계속해서 메뉴를 등록하려면 2~4 반복해 실행

등록된 메뉴 또는 기능을 실행하려면

1. 슬라이드 열린 상태에서 **메뉴** 길게 누름
2. 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택

연결 메뉴 등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

화면 따라 조작하기

멀티팩, 매직엔 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 소프트 버튼에 할당된 버튼을 눌러 실행합니다.

@ 길게 1

메뉴 누름

multi pack 누름

확인 누름

@ 길게 1

메뉴 7 1 1

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 8 3



스크롤 바 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다.

/ @ 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

반복해 눌러 모드 선택

화면 따라 조작하기

메뉴 2 3 3 1

메뉴 2 3 1

화면의 ▲▼◀▶ 또는 〈 〉
표시는 선택할 수 있는 항목이
더 있다는 표시입니다.

/ 또는 / 눌러 선택

메뉴 2 3 4

여러 개의 항목 중
하나를 선택할 때
표시됩니다.

/ 눌러 선택

메뉴 7 1 1



여러 개의 항목을
선택할 때 표시됩니다.
항목을 선택하면
✓표시됩니다.

선택/해제하려면 multi pack 누름
전체선택/전체해제하려면
multi pack 길게 누름

메뉴 8 1

메뉴 4 4

탭 표시입니다.
탭을 선택하면 관련된 내용
또는 목록을 볼 수 있습니다.

/ 또는
해당 숫자 버튼 눌러 선택

기본 환경 설정 – 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능음 조절	크기 조절하기	▲/▼ 누름 ➡ ✉/☎ 눌러 **버튼음** 또는 **기능음** 선택 ➡ ▲/▼ 눌러 조절
	소리 종류 바꾸기	메뉴 3 4 ➡ 기능음 선택해 음 바꾸기(기능음을 끄려면 **해제** 선택)
벨소리 크기 조절	소리 끄기	메뉴 3 2 ➡ **진동** 또는 **무음/램프** 선택
	크기 조절하기	메뉴 3 3 ➡ **수신벨** 선택 ➡ 크기 조절 (취침 모드가 실행 중일 때에는 소리 크기를 조절할 수 없습니다.)
벨소리 선택	벨소리 바꾸기	메뉴 3 1 ➡ 벨 목록 선택 후 벨소리 바꾸기
	벨소리 내려받기	@ 길게 누름 ➡ 벨소리 관련 사이트 접속 후 원하는 벨소리 내려받기
평상시 대기 화면 선택		메뉴 2 1 1 ➡ 이미지 목록 선택해 이미지 바꾸기(42쪽)
비밀번호 설정		메뉴 6 7 ➡ 설정 확인 화면이 나타나면 확인 누름 ➡ 새 비밀번호(4자리 숫자)입력 ➡ 비밀번호 확인 입력(비밀번호 변경 → 66쪽)
화면 켜짐 시간 선택		메뉴 2 6 1 ➡ 조명 켜짐 시간 선택(44쪽)
휴대전화 잠금		메뉴 6 6 6 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택(66쪽)

문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 ✱을 반복해
눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 7 2



- 가 : 한글 모드 (천지인 입력)
- α : 영문 소문자 모드
- A : 영문 대문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드

알아두기

- 현재 선택된 입력 모드에서 간편하게 한글, 영문 소문자, 영문 대문자 모드로 전환할 수 있습니다. ▲/▼를 길게 눌러 원하는 입력 모드를 유지한 상태에서 문자를 입력하세요. 버튼에서 손을 때면 원래 입력 모드로 전환됩니다.
- 문자 전송 시 입력한 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ **한글(가) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력**

자음 예

ㄱ ▶ 4 한 번 누름	
ㄲ ▶ 4 두 번 누름	
ㄳ ▶ 4 세 번 누름	

모음 예

ㅏ ▶ 0 1 (ㅣ)	ㅑ ▶ 0 1 2 2
ㅓ ▶ 0 2 (·) 1 (ㅣ)	ㅕ ▶ 0 2 2 1
ㅗ ▶ 0 2 (·) 3 (ㅡ)	ㅛ ▶ 0 2 2 3
ㅙ ▶ 0 2 (·) 3 (ㅡ) 1 (ㅣ) 2 (·) 1 (ㅣ)	

▼ **영문 대문자(A) 또는 소문자(α) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름**

예

M ▶ 6 한 번 누름	@ ▶ # 짧게 누름
N ▶ 6 두 번 누름	# ▶ # 길게 누름
O ▶ 6 세 번 누름	

▼ **특수문자(특) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력**

예

! ▶ 4 누름	~ ▶ 7 누름

▼ **숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름**

(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- **한 칸 띄우려면** ☎ **누름**
- **입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면**
  - 영문 모드는 0 한 번 누름
  - 한글 모드는 0 세 번 누름
- **글자를 지우려면 취소 누름**
  (짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)

입력 Love 삼성 1004 ♥

영문 대문자(A) 입력 모드 선택	5 세 번 누름 → L
영문 소문자(a) 입력 모드 선택	6 세 번 누름 → 8 세 번 누름 → 3 두 번 누름 → ☎ 누름 → Lo → Lov → Love → Love
한글(가) 입력 모드 선택	8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → 8 2 1 0 누름 → Love 삼 → Love 삼성
숫자(1) 입력 모드 선택	1 누름 → 0 누름 → 0 누름 → 4 누름 → Love 삼성1 → Love 삼성10 → Love 삼성100 → Love 삼성1004
특수문자(특) 입력 모드 선택	※ / @ 눌러 → 5 누름 → 확인 누름 → ♥ 있는 문자열 선택 → Love 삼성1004♥

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 [통화] 누름 ➡ 통화	**최근 번호로 전화 걸기**	대기 상태에서 [통화] 길게 누름 ➡ 통화
최근 기록 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 [통화] 누름 ➡ 원하는 번호 번호 선택 ➡ [통화] 누름 ➡ 통화	**음성으로 전화 걸기**	[음성] 길게 누름 ➡ 음성 안내에 따라 이름 말함 ➡ 통화(음성인식 → 56쪽)
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ➡ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 ➡ 통화	**수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법**	예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS전화번호+메뉴+생년월일+[통화]을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 [통화]을 누르세요. *수동대기(포즈)란? 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 [통화] 누름 ➡ 통화		

알아두기 통화 종료 후 전화번호를 저장하거나 재통화할 수 있는 상태가 됩니다.

전화 받기

전화 오면 슬라이드를 열거나 [ ] 누름
(전화 받기 선택 → 60쪽)

전화 거절 및 자동응답 받기

전화 거절하기	▲/▼ 또는 [ ] 길게 누름 ➡ 거절 메시지가 나감 (수신시 볼륨키 동작 → 62쪽)
자동응답으로 받기	자동 응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 57쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 ➡ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음

부재중 또는 미확인 수신 확인하기

부재중 전화 확인하기	화면에 **부재중 전화**가 나타나 있으면 확인 누름
미확인 수신 내용 확인하기	화면에 **미확인 수신** 목록 나타남 ➡ 항목 선택 ➡ 확인 누름 화면을 해제하려면 **종료**를 선택하거나 취소, [ ] 누름

매너모드 사용하기

설정 방법	* 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 * 길게 누름 알아두기 매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다.(단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	▲/▼ 누름
통화 내용 녹음하기	[ ] 길게 누름 ➡ 통화 내용 녹음(일시 정지/계속 녹음 : [ ] 반복 누름) ➡ 끝내려면 확인 누름 알아두기 상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	먼저 [ ] 눌러 터치 버튼 잠금 해제 ➡ 메뉴 누름 **소곤소곤설정** : 내 소리를 크게 들리게 설정 **메모** : 메모 기능 실행 **전화번호부** : 전화번호부 메뉴 실행 **메시지** : 메시지 메뉴 실행 **송화음차단** : 내 소리가 안 들리게 설정 **키소리안남** : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 **자기번호송출** : ARS 통화 중에 내 휴대전화 번호 보내기 **DTMF보내기** : ARS 통화 중에 입력한 번호 전송

카메라 사용법

실행방법

메뉴 누름

5. 애니콜 세상
선택 후 **확인** 누름

2. 카메라
선택 후 **확인** 누름

1. 촬영
선택 후 **확인** 누름

프리뷰 화면에 아이콘을
표시하려면 **2**를 누르세요.

단축 ■ **카메라** 메뉴 : 누름 ■ 프리뷰 화면 켜기 : 길게 누름

프리뷰 화면 설명



▲ 슬라이드 열린 상태

항 목	설 명	실 행 방 법	
		슬라이드 열린 상태	슬라이드 닫힌 상태
	촬영 모드 선택 ● : 일반촬영 ● : 연속촬영 ● : 분할촬영 ● : 전송용 동영상 ● : 동영상촬영	1 누른 후 / 눌러 선택 후 확인 누름	누름 ↓ / 눌러 원하는 항목 선택 ↓ / 눌러 원하는 기능 선택 후 확인 누름
	화면 표시 상태 바꾸기 ● : 아이콘 숨기기 ● : 아이콘 표시 ● : 가이드라인 보기 ● : 저장영역 표시	2 반복해 누름	
	셀프 타이머 시간	3 반복해 누름	
	플래시 설정	4 반복해 누름	
	사진/동영상 보기	0 반복해 누름	Fnmn 누름

현재 상태 표시							
1280 960	사진 크기	고	화질	AUTO	화이트밸런스	ISO AUTO	감도

항 목	설 명	실 행 방 법
	줌 배율 선택	/ 눌러 선택
	화면 밝기 선택	/ 눌러 선택

사진/동영상 촬영

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 87쪽을 참조하세요.
- 촬영음, 촬영 중 전화받기, 자동 저장 및 앨범 잠금을 선택해 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다. (64쪽)
- 자신의 모습을 촬영할 때 촬영용 거울을 이용하면 더욱 정확한 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.
- 플래시가 설정된 상태에서 사진 또는 동영상을 촬영할 경우 촬영음은 나지 않습니다.

일반 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **일반촬영** 선택
2. 촬영할 대상 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(19쪽)
   - 촬영 옵션(23쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 누름
5. 저장하려면 확인 또는 누름
   - 회전하려면 multi pack 누름
   - 전송하려면 메뉴 누름
6. 이름 입력 후 확인 또는 누름

연속 촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **연속촬영** 선택
2. 메뉴 누른 후 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(19쪽)
   - 촬영 옵션(23쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 OK 누름
5. 저장하지 않을 사진에만 multi pack 눌러 해제
6. 저장하려면 확인 또는 OK 누름
   - 크게 보려면 메뉴 누름
7. 이름 입력 후 확인 또는 OK 누름

알아두기 연속 촬영 시 640X480 크기에서는 줌 기능이 지원되지 않습니다.

분할 촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **분할촬영** 선택
2. 메뉴 누른 후 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택, **분할촬영모드** 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
   - **자동** : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
   - **수동** : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(19쪽)
   - 촬영 옵션(23쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 OK 누름
5. 저장하려면 확인 또는 OK 누름
   - 회전하려면 multi pack 누름
   - 전송하려면 메뉴 누름
6. 이름 입력 후 확인 또는 OK 누름

사진/동영상 촬영

전송용 동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **전송용 동영상** 선택
2. 메뉴 눌러 **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택, **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택, **녹화시간** 선택 후 시간 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(19쪽)
   - 촬영 옵션(23쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 [카메라] 누름
   - 잠시 멈춤/계속 촬영 : 메뉴 누름
5. 촬영을 끝내려면 확인 또는 [카메라] 누름
6. 저장하려면 확인 또는 [카메라] 누름
   - 미리 보려면 multi pack 누름
   - 전송하려면 메뉴 누름
7. 이름 입력 후 확인 또는 [카메라] 누름

동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **동영상촬영** 선택
2. 메뉴 눌러 **영상크기** 선택 후 크기와 파일 형식 선택, **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택, **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(19쪽)
   - 촬영 옵션(23쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 [카메라] 누름
   - 잠시 멈춤/계속 촬영 : 메뉴 누름
5. 촬영을 끝내려면 확인 또는 [카메라] 누름
6. 저장하려면 확인 또는 [카메라] 누름
   - 미리 보려면 multi pack 누름
   - 다시 촬영하려면 메뉴 누름
7. 이름 입력 후 확인 또는 [카메라] 누름

촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용하여 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선택 방법
사진크기*	용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 용도에 따른 추천 해상도 ● 인화, 보관용 : 고해상도 ● 전송, 웹 게시판용 : 저해상도	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **사진크기** 선택 ➡ 크기 선택 후 확인 누름
화질*	사진 화질을 **고급**, **중급**, **보통**으로 선택할 수 있습니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **화질** 선택 ➡ 화질 선택 후 확인 누름
화이트밸런스	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 흐린날, 형광등, 백열등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **화이트밸런스** 선택 ➡ 조명 선택 후 확인 누름

* 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

촬영 옵션

옵 션	설 명	선택 방법
ISO	빛의 감도를 조절하는 기능입니다. 수치가 높으면 빛에 더 민감하므로 빛이 부족한 어두운 곳에서 촬영할 때는 높은 값을 선택하세요. 단, 값이 높으면 노이즈가 발생할 수 있습니다. ● AUTO, 100, 200, 400	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ ISO 선택 ➡ ISO값 선택 후 확인 누름
측광방식*	화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다. ● **일반** : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용 (풍경 사진) ● **중앙** : 화면 중앙의 좁은 범위 측정(인물 사진) ● **스팟** : 중앙 부분만 측정(인물 사진)	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **측광방식** 선택 ➡ 방식 선택 후 확인 누름
특수효과	흑백화면, 그린, 아쿠아, 바이올렛, 세피아, 오렌지, 뽀샤시 등의 특수 효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **특수효과** 선택 ➡ 효과 선택 후 확인 누름
액자끼우기*	액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. ● **애니액자**(연속 촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● **멀티액자**(분할 촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기 알아두기 애니액자, 멀티액자 상태에서는 수동 촬영만 지원합니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **액자끼우기** 선택 ➡ 액자 선택 후 확인 누름

* 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

사진/동영상 보기

앨범 선택 후 사진 폴더 열기

1. 대기 상태에서 [ ] 누름
2. **애니콜 앨범** 선택
3. 원하는 폴더 선택해 열기

다른 폴더로 이동하려면
1 누름 ➡ ✉/☎ 누르거나 폴더에 해당하는 번호 누름

	슬라이드쇼
	동영상
	멀티메일 전송 불가능

연결 메뉴: **이름변경, 폴더잠금, 폴더추가, 전체슬라이드, 폴더 삭제**

알아두기: 촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 **기본폴더**에 저장됩니다. 새 폴더를 만들고 사진을 선택해 새로 만든 폴더로 이동시킬 수 있습니다.

사진 보기

1. 사진이 있는 폴더 열기
2. 한 장씩 보려면 사진 선택 후 확인 누름
3. ✉/☎ 눌러 사진 보기
   (회전해서 전체화면으로 보려면 multi pack 누름)

확대해서 보려면
확인 누름 ➡ ▲/▼ 눌러 확대 보기
(✉/☎ 또는 [ ]/[ ] 눌러 확대 부분 이동 보기)

연결 메뉴:
- (여러 장 보기 화면) **멀티메일첨부, 매직엔 꾸미기, 화면 설정, 파일삭제, 파일이동, 4장(9장) 보기, 포토스튜디오, 슬라이드쇼 생성, 파일정렬**
- (여러 장 보기에서 선택) **파일이동, 전체선택, 선택해제, 선택삭제, 슬라이드쇼생성**
- (한 장 보기 화면) **멀티메일첨부, 매직엔 꾸미기, 화면 설정, 포토스튜디오, 파일이동, 이름바꾸기, 상세정보, 파일삭제**

사진/동영상 보기

동영상 보기

1. 동영상이 있는 폴더 열기
2. 동영상 선택 후 **확인** 누름
3. 재생하려면 **확인** 누름
   (회전해서 전체화면으로 보려면 **multi pack** 누름)
4. 동영상 보기



일지 정지/계속 재생	**multi pack** 반복해 누름
빨리감기	길게 누름
되감기	길게 누름
이전 동영상 보기	누름
다음 동영상 보기	누름
회전하여 전체화면보기	**메뉴** 누름
멈춤/목록 보기	누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름

연결메뉴

- (여러 장 보기 화면)
  멀티메일첨부, 매직엔 앨범 전송, 포탈동호회 전송, 벨소리 설정, 화면 설정, 파일삭제, 파일이동, 4장(9장)보기, 파일정렬
- (여러 장 보기에서 선택) **파일이동, 전체선택, 선택해제, 선택삭제**
- (동영상 보기)
  멀티메일첨부, 매직엔 앨범 전송, 포탈동호회 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일이동, 이름바꾸기, 상세정보, 파일삭제

슬라이드쇼 만들기/보기

슬라이드쇼를 만들려면

1. 사진이 있는 폴더 열기
2. **multi pack** 눌러 사진 선택(최대 12장)
3. **메뉴** 눌러 **슬라이드쇼생성** 선택
4. 슬라이드 편집

사진 추가/교체

추가/교체할 위치 선택 후 **확인** 누름 ➡ 원하는 사진 선택 후 **확인** 누름

슬라이드 순서 변경

메뉴 눌러 **순서변경**선택 ➡ 순서 바꿀 사진 선택 후 **메뉴** 누름 ➡ 원하는 위치 선택 후 **메뉴** 누름 ➡ 완료하려면 **확인** 누름

연결메뉴 **미리보기, 순서변경, 저장, 삭제**

5. 효과 선택
   - **공통** : 사진 전체에 동일한 효과 적용
   - **개별** : 사진마다 다른 효과 적용
6. 저장하려면 **확인** 누름 ➡ 폴더 선택 후 이름 입력
   - 미리 보려면 **메뉴** 누름

슬라이드쇼를 보려면

1. 슬라이드쇼가 있는 폴더 열기
2. 슬라이드쇼( ) 선택
3. 재생하려면 **확인** 누름(회전해서 보려면 multi pack 누름)
4. 슬라이드쇼 보기
   - 멈추려면 **취소** 누름

연결메뉴
- (여러 장 보기 화면)
  화면설정, 파일삭제, 파일이동, 4장(9장) 보기, 파일정렬
- (여러 장 보기에서 선택)
  파일이동, 전체선택, 선택해제, 선택삭제
- (한 장 보기)
  화면설정, 파일이동, 편집, 이름바꾸기, 상세정보, 파일삭제

폴더에 저장된 모든 사진을 슬라이드쇼로 보려면

1. 사진이 있는 폴더 선택
2. **메뉴** 눌러 **전체 슬라이드** 선택
3. 슬라이드 표시 간격(1초, 2초, 3초) 선택
4. 사진 전환 효과 선택
5. 사진 보기
   - 멈추려면 **취소** 누름

연결메뉴
이름변경, 폴더잠금, 폴더추가,
전체슬라이드, 폴더 삭제

알아두기
슬라이드 실행 중 ✉/☎을 누르면 지정한
슬라이드 표시 간격보다 더 빠르게 사진을 볼 수 있습니다.

포토스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 내거나
동영상에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 [ ] 누른 후 **포토스튜디오**를 선택해 원하는 효과를 낼 수 있습니다.

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
기본효과	뽀샤시, 조명, 크레파스, 컬러 효과를 낼 수 있습니다.	**기본효과** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ [ ] / [ ] 눌러 원하는 효과 선택 ➡ multi pack 반복해 눌러 단계 선택 ➡ 원본과 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진장식	● **액자** : 사진에 액자 넣기 ● **스티커** : 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● **포토** : **포토스티커**를 이용해 만들어 둔 스티커 붙이기	**사진장식** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 효과 줄 위치 선택➡ 액자, 스티커, 포토 중 선택 ➡ 장식을 선택하려면 확인 누름 ➡ 원하는 장식 선택 및 위치 이동 ➡ 저장하려면 확인 누름
포토스티커	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	**포토스티커** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 도려낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
동영상캡처	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	**동영상캡처** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 동영상 선택 ➡ 동영상 재생하려면 확인 누름 ➡ 캡처하려면 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
크기변경	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	**크기변경** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 변경하려면 확인 누름 ➡ 원하는 크기 선택 후 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 선택
사진보정	● **선명도** : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● **밝기** : 이미지 전체 밝기 조절 ● **채도** : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 낮춰 색을 탁하게 조절 ● **모션** : 움직이는 대상을 촬영한 것처럼 보이게 조절	**사진보정** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선명도, 밝기, 채도, 모션 선택 ➡ 메뉴 누른 후 보정 ➡ ✉ / ☎ 눌러 원하는 효과 선택 ➡ 원본과 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 선택

사진/동영상 업로드하기

매직엔 앨범, 포탈 동호회 사이트로 사진/동영상을 업로드해 각종 서비스를 이용할 수 있습니다.(자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의)

대기 상태에서 [카메라] 누른 후 **사진 업로드하기** 또는 **동영상 업로드하기**를 선택한 후 원하는 메뉴를 사용하세요.

기 능	제공 옵션 및 설명	실행 방법
매직엔 앨범/포탈 동호회 전송	사진/동영상을 매직엔 사진샵 사이트의 앨범 또는 포탈 동호회에 저장합니다. (파일 용량이 400Kbyte 이내에서는 전체 선택이 가능합니다.)	**매직엔 앨범 전송/포탈 동호회 전송** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진/동영상 선택 ➡ 전송하려면 확인 누름 ➡ 전송
매직엔 꾸미기	매직엔 사진샵 사이트에 사진을 업로드하여 예쁘게 꾸밀 수 있으며, 꾸민 사진을 내 휴대전화 또는 다른 사람의 휴대전화로 전송할 수 있습니다. 단, 동영상은 이 기능을 이용할 수 없습니다.	**매직엔 꾸미기** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선택한 사진을 매직엔 사진샵 사이트에 전송하려면 확인 누름 ➡ 전송 ➡ 전송한 사진을 꾸미려면 확인 누름 ➡ 매직엔 사진샵 사이트에 접속한 후 사진 꾸미기 및 관련 서비스 이용하기
매직엔 앨범 보기	매직엔 사진샵 사이트의 앨범에 저장되어 있는 사진/동영상을 확인할 수 있습니다.	**매직엔 앨범 보기** 선택 ➡ 매직엔 사진샵 사이트 접속 ➡ **기본앨범** 또는 **멀티앨범** 선택 ➡ 앨범 선택 및 사진/동영상 보기
동호회 전송 설정	매직엔 서비스에 접속하여 동호회 가입, 가입한 동호회 확인, 전송 옵션 등을 설정합니다.	**동호회 전송 설정** 선택 ➡ 메뉴 선택해 설정하기
이용안내	사진/동영상의 업로드, 꾸미기에 대한 도움말을 볼 수 있습니다.	**이용안내** 선택 ➡ 도움말 보기

매직엔 앨범

매직엔 사진샵 사이트에서 꾸민 사진을 멀티메일로 수신 받은 후 휴대전화에 저장하면 매직엔 앨범에서 확인할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 [ ] 누른 후 **매직엔 앨범** 선택
2. 사진 선택 후 [확인] 누름
3. [✉]/[☎] 눌러 사진 보기

연결메뉴

- (목록) **멀티메일 첨부, 평상시 화면, 전화올때 화면, 전화걸때 화면, 컬때 화면, 끌때 화면, 삭제, 모두삭제**
- (보기) **멀티메일 첨부, 평상시 화면, 전화올때 화면, 전화걸때 화면, 컬때 화면, 끌때 화면**

포토 프린트

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를 연결한 후 사진을 출력할 수 있습니다.

1. 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결



2. 대기 상태에서 [ ] 누른 후 **포토 프린트** 선택
3. 출력할 사진이 있는 폴더 열기
4. 출력할 사진에 [multi pack] 눌러 체크 후 [확인] 누름
5. 출력 환경 설정 후 출력

NESPOT / 매직엔 / Fimm 메뉴

NESPOT
NESPOT에 접속해 무선랜으로 매직엔, Fimm 등 서비스 이용

매직엔
매직엔 사이트에 접속해 서비스 이용

Fimm
Fimm 사이트에 접속해 컨텐츠 내려받기

알아두기

NESPOT / 매직엔 / Fimm 서비스에 대한 자세한 내용 및 사용 방법은 KT/KTF 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NESPOT 접속하기	1	NESPOT에 접속하여 무선랜으로 KTF 무선 인터넷 서비스 이용하기
단축	길게 누름	● **Magic n** : 매직엔 서비스 접속 후 이용하기(34쪽) ● **멀티메일 보내기** : 멀티메일 작성 후 전송하기(72쪽) ● **E-mail** : 이메일 작성 후 전송하기(74쪽) ● **Fimm** : Fimm 접속 후 VOD 서비스 이용하기(37쪽) ● **Multipack** : 멀티팩에서 다운로드하거나 보관된 컨텐츠 사용하기(34쪽) ● **접속정보** : NESPOT 접속 정보(SSID, 채널, 신호세기, WEP 사용 여부) 확인하기

NESPOT이란?
IX/EVDO 망에서 이용하던 KTF의 컨텐츠**(매직엔, 멀티메일, E-mail, Fimm VOD, Multipack만 가능)**를 무선랜으로 접속하여 WAG (무선랜 게이트웨이)를 통해 빠른 속도로 무제한 이용할 수 있는 서비스입니다. (월정액 데이터 요금제 가입 시)

알아두기

- NESPOT에 접속한 후에는 NESPOT 아이콘이 접속해제상태()에서 접속상태()로 바뀌며, 메뉴가 **1.접속, 2.환경설정**에서 **1.접속해제, 2. 환경설정, 3. 바로가기**로 변경됩니다.
  서비스를 이용하려면 **3.바로가기**를, NESPOT 접속을 종료하려면 **1.접속해제**를 선택한 후 multi pack을 누르세요.
- NESPOT 접속된 상태에서 매직엔/멀티메일/E-mail/Fimm/Multipack 서비스를 실행시켜야 무선랜을 이용하여 서비스를 사용할 수 있습니다. NESPOT 아이콘이 접속해제상태()인 경우 매직엔/멀티메일/E-mail/Fimm/Multipack 서비스를 이용하면 KTF 데이터 요금이 부과됩니다.
- NESPOT에 접속된 상태에서는 바로가기 메뉴를 통하지 않고 매직엔/멀티메일/E-mail/Fimm/Multipack 서비스를 이용하여도 자동으로 NESPOT을 통하여 KTF 무선 인터넷 서비스로 접속됩니다.

NESPOT / 매직엔 / Fimm 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NESPOT 환경 설정하기	NESPOT 2	사용자 환경에 맞게 설정 ● **프로파일 설정** : NESPOT이 아닌 네트워크 이름 혹은 Static WEP key가 설정된 네트워크에 접속하고자 할 때 변경 ● **IP 설정** : 동적(**DHCP**) 혹은 정적(**Static**) IP 할당 방법 설정 ● **AP 선택 방법** : 주변 지역의 AP(Access Point)를 검색해 특정 AP에 접속을 시도하려면 **수동**으로 설정 ● **WLAN 송신출력** : **High Power** 또는 **Low Power** 선택 알아두기 ● AP 선택 방법이 자동인 경우 NESPOT 네트워크 이름(SSID)에만 접속이 가능합니다. AP 선택 방법을 수동으로 변경하여 NESPOT이 아닌 네트워크를 선택하여 접속을 시도할 수 있습니다. AP 선택 방법을 수동으로 설정하여 NESPOT 접속을 시도하면 주변 지역의 AP 신호세기, 채널 및 네트워크 이름이 신호세기가 높은 순으로 출력됩니다. 이 리스트에서 특정 AP를 선택하여 접속을 시도할 수 있으나 NESPOT 인증에 성공하여야만 서비스를 이용할 수 있습니다. ● AP 선택 방법이 수동인 경우 네트워크 이름이 NESPOT이 아닌 AP를 선택하여 인증 성공한 경우 프로파일에 자동으로 등록됩니다. 프로파일에 등록된 네트워크에는 AP 자동 선택으로도 접속이 가능합니다. ● NESPOT 환경 설정을 임의로 바꾸면 서비스가 제대로 되지 않을 수 있으므로, 가급적 변경하지 마세요.
매직엔 단축 @ 길게 누름	@ 1	매직엔 서비스 접속 **메뉴 선택** : multi pack 또는 해당 번호 누름 **메뉴 이동** : / @ 또는 / 누름 **이전 화면** : 취소 또는 확인 누름 **브라우저 메뉴** : 메뉴 누름 **접속 끝내기** : 누름 연결메뉴 **홈페이지, 다시 전송받기, 북마크 추가, 북마크 보기, URL 입력, URL 보기, 열어본 페이지, 옵션설정, 브라우저 도움말**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멀티팩	@ 2 단축 multi pack 누름	**컨텐츠를 내려받으려면** **다운로드센터** 선택 ➡ 원하는 컨텐츠 내려받기 **검색하여 내려받으려면** **검색** 칸으로 이동 ➡ 검색어 입력 ➡ 원하는 컨텐츠 내려받기 **멀티팩 사용 환경을 설정하려면** **보관함** 선택 ➡ **환경설정** 선택 ➡ 항목 선택해 설정 **내려받은 컨텐츠를 사용하려면** 원하는 컨텐츠 선택 후 multi pack 누름 ➡ 해당 서비스 이용 연결메뉴 **삭제, 아이콘정렬, 상세정보, 메모리정보, 도움말**
Fimm	@ 3 단축 Fimm 길게 누름	TV 또는 뮤직비디오를 보거나 사진, 동영상 등의 컨텐츠 내려받기(37쪽)
케이머스	@ 4	증권, 상품권 구입/선물, 티켓 예매 등의 서비스 선택해 이용
매직엔 메일	@ 5	매직엔 계정에 수신 또는 발신한 메일 확인 (magicⓝ 서비스에 가입 후 사용)
MSN	@ 6	MSN 사이트에 접속 후 서비스 이용

NESPOT / 매직엔 / Fimm 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
KT 모바일	@ 7	KT 모바일 Paran 사이트에 접속 후 서비스 이용
WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속 **WINC란?** 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr을 참조하세요.	@ 8	WINC 서비스 이용 **예) 정보통신부(mic.go.kr)에 접속하려면** **1** 누름 ➡ multi pack 누름 ➡ **642**(mic와 일치하는 키패드) + **#**(구분자) + **0**(고유번호) 입력 후 multi pack 누름 ➡ 검색하려면 **검색** 선택 후 multi pack 누름 ➡ 사이트 선택해 접속하기 알아두기 ● 대기 화면에서 모바일 주소(WINC) 입력 후 @을 누르면 해당 무선 인터넷 사이트로 바로 접속합니다. ● 도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력한 후 @을 누르면 입력한 숫자와 일치하는 인터넷 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요. ● 고유 번호는 WINC 서비스에 등록된 각 사이트의 주소라고 할 수 있습니다. 접속할 사이트의 고유 번호를 모르면 브랜드 입력을 이용하여 접속하세요.
북마크	@ 9	**북마크에 접속하려면** 접속할 북마크 선택해 multi pack 눌러 접속 **북마크를 추가하려면** **북마크 추가** 선택 ➡ 이름 및 주소 입력 후 **추가** 선택 **북마크를 수정하려면** 항목 선택 후 **편집** 선택 ➡ 이름 및 주소 수정 후 **수정** 선택 **북마크를 제거하려면** 항목 선택 후 **편집** 선택 ➡ **북마크 제거** 선택 ➡ **삭제** 선택
인터넷 주소(URL) 직접 입력해 접속	@ 0	사이트 주소 입력 후 **이동** 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
매직엔 옵션 설정	@ ➡ 옵션설정	원하는 항목 선택 ● **프락시 서버** : 프락시 서버 및 포트 설정 ● **이메일 서버** : 이메일 서버 설정 ● **고급 설정** : DNS 서버와 네트워크 연결 시간 설정 ● **이미지보기 설정** : 이미지 보기 설정 ● **쿠키 설정** : 쿠키 저장 여부 설정 및 쿠키 삭제 ● **마이홈 설정** : 자주가는 사이트를 마이홈 아이콘으로 등록 ● **브라우저 정보** : 브라우저 버전 정보 확인 ● **화면 크기 조절** : 화면 크기 선택
go 기능을 이용하여 인터넷 사이트 접속	0 길게 누름	검색창이 실행되면 검색어 입력 후 확인, @, multi pack, Fimm 중 하나를 누름 ➡ 검색 결과창에서 원하는 사이트 선택해 서비스 이용하기
FIMM 접속	Fimm 1 단축 Fimm 길게 누름	원하는 서비스 이용하기

go 기능이란? 검색어를 이용하여 원하는 무선 매직엔 사이트로 빠르게 접속하는 기능입니다.

일시정지/계속 재생	multi pack 반복해 누름	**녹화 시작/멈춤**	반복해 누름
되감기	✉ 길게 누름	**빨리감기**	길게 누름
플레이어 종료	@ 누름	**소리 크기 조절**	▲/▼ 누름
전체 화면 보기	메뉴 누름		

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
FIMM AOD 접속	Fimm 2	FIMM 음악 사이트에 접속 후 음악 듣기 및 내려받기
FIMM 보관함	Fimm 3	내려받은 컨텐츠 선택해 사용하기 연결 메뉴 **전체 목록 재생, 삭제, 이름 변경, 파일 정보, 정렬, My FIMM 설정, 배경화면 설정, 벨소리로 설정** 선택한 컨텐츠를 My FIMM 저장하려면 컨텐츠 선택 후 메뉴 누름 ➡ **My FIMM 설정** 선택 ➡ **My FIMM**으로 이동
My FIMM	Fimm 4	원하는 컨텐츠 사용하기 연결 메뉴 **전체 목록 재생, 컨텐츠 정보, 선택삭제, 모두삭제** 알아두기 My FIMM에서 컨텐츠를 삭제해도 FIMM 보관함에서는 삭제되지 않습니다.
FIMM 메모리 정보	Fimm 5	**컨텐츠, 애니콜앨범, MP3파일** 메모리 용량 확인
FIMM 환경설정	Fimm 6	원하는 환경으로 설정 ● **AOD 스킨 설정** : 재생 화면 설정 ● **접속 중 착신 설정** : 접속 중에 전화 받는 방법 설정 ● **조명시간** : 컨텐츠 재생 시 화면 조명 시간 설정 ● **재생시간** : 컨텐츠 재생 시간 설정
FIMM 도움말	Fimm 7	컨텐츠 재생 및 내려받은 컨텐츠 아이콘에 대한 설명 보기

굿타임 KTF 메뉴

실행방법

메뉴 누름

1. 굿타임 KTF
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

단축 ■ **매직엔 팝업** 메뉴 : 취소 누름 ■ **MP3** 메뉴 : 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **고객센터/요금조회** : KTF 고객센터 접속 및 사용 요금 조회
- **음성 부가서비스** : 부가서비스 신청 및 설정
- **KTF 멤버스 카드** : KTF 멤버스 카드 사이트 접속
- **매직엔 Top 10** : 매직엔 주요 사이트 접속
- **다운로드 센터** : 멀티팩 다운로드 센터에 접속
- **매직엔 팝업** : 인터넷 서비스를 대기 화면으로 설정하여 해당 서비스를 바로 이용
- **MP3** : MP3 음악 재생과 파일 관리
- **Fimm 접속** : Fimm 서비스에 접속해 컨텐츠 내려받기
- **노래방** : 매직엔 노래방 사이트에 접속해 노래 내려받아 재생하기

알아두기 굿타임 KTF 메뉴에 대한 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.

굿타임 KTF 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
고객센터/요금조회	메뉴 1 1	확인 누름 ➡ 휴대전화 사용 요금, 통화량, 마일리지 안내 등의 각종 정보 조회
음성 부가서비스	메뉴 1 2	신청할 서비스 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 해당 사이트에 접속 후 서비스 신청
KTF 멤버스 카드	메뉴 1 3	확인 누름 ➡ KTF의 모바일 카드 신청 ➡ 모바일 카드 내려받기 및 플라스틱 카드 관련 정보
매직엔 Top 10 접속	메뉴 1 4	확인 누름 ➡ 접속할 사이트 선택해 서비스 이용
멀티팩 컨텐츠 내려받기	메뉴 1 5	확인 누름 ➡ 멀티팩 컨텐츠 내려받기(35쪽)
팝업 서비스	메뉴 1 6	**팝업 다운 받기** 선택 ➡ 원하는 팝업 서비스 선택해 내려받기 ➡ 내려받은 후 대기화면으로 설정하려면 **예** 선택(배경화면 선택 → 42쪽)
MP3 사용하기	메뉴 1 7	MP3 음악 재생(54쪽)
Fimm 접속	메뉴 1 8	TV 또는 뮤직비디오를 보거나 사진/동영상 등의 컨텐츠 내려받기(37쪽)
노래방	메뉴 1 9	**노래를 내려받으려면** [노래다운받기] 선택 ➡ 매직엔 노래방 사이트 접속 후 원하는 노래 내려받기 / **내려받은 노래를 재생하려면** 재생할 노래 선택

화면 메뉴

실행방법

메뉴 누름

2. 화면
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **평상시 화면** : 대기 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경 화면 이미지 선택
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자의 크기, 색상/배경 선택
- **애니다이얼** : 애니메이션 다이얼 효과 선택
- **조명 설정** : 조명 시간, 화면 밝기 조정, 버튼 조명, 상태 표시 램프, 조명등 기능 설정

화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 2 1	**배경 이미지** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 ● **기본 이미지** : 기본으로 제공되는 이미지 ● **애니콜 앨범** : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● **다운로드 이미지** : 매직엔, 멀티팩, 매직엔 팝업 서비스에서 내려받은 이미지 ● **스크린 세이버** : Fimm에서 내려받은 이미지 ● **나만의 이미지** : PC Manager에서 내려받은 이미지 ● **매직엔 앨범** : 매직엔 사진샵 서비스에서 멀티메일로 받아 저장한 이미지 ● **멀티메일 이미지** : 멀티메일로 받은 이미지 **화면 디자인** 선택 ➡ 달력, 단축번호, Today, 일정, 할일, 시계 등을 선택 (미리 보려면 메뉴 누름) **문구 디자인** 선택 ➡ 표시 방법 선택 ➡ 문구 입력 ➡ 문구 위치, 색상 및 명도 선택 (미리 보려면 메뉴 누름) **시계 디자인** 선택 ➡ 시계 선택 ➡ 표시 위치 선택(미리 보려면 메뉴 누름) **초기화** 선택 ➡ **예** 또는 **아니오** 선택
배경 화면 선택	메뉴 2 2	원하는 장면 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 **초기화** 실행)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메뉴 디자인	메뉴 2 3	**메뉴 화면 모양** 선택 ➡ **플레이트 메뉴** 또는 **블럭 메뉴** 선택 **메뉴 화면 색상** 선택 ➡ **테마1, 테마2, 테마3, 테마4** 중 선택 **서체 변경** 선택 ➡ **벡터 서체** 또는 **일반 서체** 선택 ➡ 서체 종류 및 색상, 명도 선택 **글자 크기** 선택 ➡ (벡터 서체를 선택한 경우) **작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게** 중 선택 (일반 서체를 선택한 경우) **일반크기** 또는 **크게보기** 선택 알아두기 서체를 변경하더라도 전자사전의 서체는 변경되지 않습니다.
다이얼 디자인	메뉴 2 4	**숫자크기** 선택 ➡ 다이얼 숫자 크기 변경 **색상/배경** 선택 ➡ 다이얼 숫자 색상 및 배경색 변경 알아두기 **애니다이얼**을 설정한 상태에서 **다이얼 디자인**을 선택하면 애니다이얼 해제 후 반영됩니다.
애니다이얼	메뉴 2 5	**효과없음, 잉크펜, 메모보드** 중 선택

애니다이얼이란?
대기상태에서 다이얼 숫자 버튼을 누를 때마다 애니메이션 (잉크펜, 메모보드) 이미지 효과가 나타납니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
조명 설정	메뉴 2 6	**조명 시간** 선택 ➡ 화면의 켜짐 시간 선택 **화면 밝기 조정** 선택 ➡ 밝기 단계 선택 **버튼 조명** 선택 ➡ **절전 조명** 또는 **일반 조명** 선택 **상태 표시 램프** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 **조명등 기능** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 **조명등 기능을 설정한 경우** ● 조명등을 사용하려면 슬라이드가 닫힌 상태에서 ▼을 길게 누르세요. ● 조명등이 켜진 상태에서 ▼을 누르면 조명등이 꺼집니다.

소리 메뉴

실행방법

메뉴 누름

3. 소리
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **수신벨 선택** : 전화 올 때 벨소리 선택
- **벨/진동 선택** : 전화 올 때 벨 알림 방법 선택
- **소리크기** : 음의 종류별로 크기 조절
- **기능음 구성** : 각 기능별 소리 선택
- **정각 알림** : 정각 알림 설정 및 해제
- **취침 모드** : 취침 시간대를 설정하여 벨소리, 기능음 소리 크기 및 램프 동작 여부 선택

소리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 3 1	원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택 ● **애니콜 벨** : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● **다운로드 벨** : 매직엔(MP3멜로디, 뮤직벨), Fimm(리얼뮤직벨), 멀티메일(멀티메일 사운드), 700 서비스(700 멜로디) 등에서 내려받은 벨소리 ● **나만의 벨** : PC Manager에서 내려받은 벨소리 또는 애니콜 앨범에 저장된 동영상 소리 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)
벨/진동 선택	메뉴 3 2	원하는 상태 선택 알아두기 ● 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 들려줍니다. ● 수신벨이 무음/램프인 상태에서 스테레오 이어마이크폰을 연결하면 전화 올 때 스테레오 이어마이크폰을 통해서 벨이 울립니다.
소리 크기 조절	메뉴 3 3	**수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알림음, 켤 때, 끌 때** 소리 조절 알아두기 취침 모드가 실행 중일 때는 소리 크기를 조절할 수 없습니다.
기능음 선택	메뉴 3 4	**전체음** 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 ➡ 소리 선택
정각 알림 설정	메뉴 3 5	**설정** 선택 ➡ 알림 시간대 및 알림음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 3 6	**한번만** 또는 **매일** 선택 ➡ 알림 시간대, 소리 크기 및 램프 동작 여부 선택 알아두기 취침 시간대에 울리는 전화 벨소리, 메시지 수신음, 알람음은 취침 모드에서 설정한 크기로 동작됩니다.(단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지, MP3 재생음, Fimm 재생음, 카메라 촬영음 등 제외)

전자다이어리 메뉴

실행방법

메뉴 누름

4. 전자다이어리
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **Today** : **일정관리**와 **할일**에 등록된 오늘의 일정 확인
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별 일정 등록 및 관리
- **전자사전** : 영한 또는 한영 사전 기능 이용
- **전자계산기** : 사칙 연산자를 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 길이/넓이/무게/부피/온도의 단위 환산

알아두기

동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 우선 순위가 높은 알림음이 울립니다.
(모닝콜〉알람〉일정〉기념일〉D-day〉할일)

전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
오늘 일정 확인 일정관리, 할일에서 등록한 일정, 기념일, D-day, 할일을 확인 및 관리할 수 있습니다.	메뉴 4 1	오늘 일정 확인 ➡ 자세한 내용을 보려면 **확인** 누름  연결 메뉴 ● (일정, 할일) **완료표시, 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제** ● (D-day, 기념일) **메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제**
모닝콜 설정	메뉴 4 2	**설정** 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 시각, 알림, 반복, 횟수, 벨소리, 배경 이미지 선택 알아두기 매너모드 또는 진동, 무음/램프 설정 상태에서도 설정한 시각에 알람이 울립니다.
알람 설정	메뉴 4 3	**등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **새 알람** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 알람 시각, 설정 기간, 알림 내용, 벨/진동, 벨소리 선택해 알람 설정 **등록한 알람을 삭제하려면** 메뉴 누름 ➡ **삭제** 또는 **모두 삭제** 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 등록 및 보기	메뉴 4 4	**등록하려면** 등록할 날짜 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ **새 일정, 새 기념일** 또는 **새 D-day** 선택 ➡ 정보 입력 **등록한 일정을 보려면** 날짜 선택 ➡ 확인 누름(월간/주간/일간 탭으로 이동하려면 1/ 2/ 3 누름) ➡ 자세히 보려면 확인 누름 연결 메뉴 **월·주·일 보기 화면에서** ● (월간/주간/일간 탭) **새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기** ● (월간/주간 보기) **새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기** ● (일간 보기) **새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기** **종류별 전체보기 화면에서** ● (일정 탭) **새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월·주·일로 보기** ● (일정 보기) **새 일정, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 월·주·일로 보기** ● (기념일 탭) **새 기념일, 월·주·일로 보기** ● (기념일 보기) **새 기념일, 삭제, 모두 삭제, 월·주·일로 보기** (기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.) ● (D-day 탭) **새 D-day, 날짜계산기, 월·주·일로 보기** ● (D-day 보기) **새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월·주·일로 보기**

새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록하거나 관리하는 기능입니다. 어제, 오늘, 내일 날짜에 등록된 내용만 확인하려면 **Today**에서 확인하세요.

전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자사전	메뉴 4 5	**단어를 검색하려면** **단어검색** 선택 ➡ 찾을 단어 입력 후 확인 **최근검색단어** 선택 ➡ 최근에 검색한 단어 목록에서 찾기 **단어장** 선택 ➡ 검색 후 단어장에 추가한 단어 확인 연결 메뉴 ● (단어검색) **단어장에 추가, 단어장 보기** ● (최근검색단어-목록) **단어장에 추가, 삭제, 모두삭제** ● (최근검색단어-보기) **단어장에 추가, 단어장 보기** ● (단어장) **암기완료/해제, 선택삭제, 모두삭제** **단어퀴즈를 풀려면** **단어퀴즈** 선택 ➡ 정답 입력 후 확인 누름 알아두기 메뉴 를 반복해 누르면 퀴즈 정답의 글자 수 및 단어의 일부분을 확인할 수 있습니다. **전자사전 종류를 선택하려면** **검색설정** 선택 ➡ **영 → 한** 또는 **한 → 영** 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자계산기	메뉴 4 6	계산값 입력 ➡ 연산자 선택 ➡ 계산값 입력 후 확인 누름 해당 검색 버튼 누름  알아두기 ● 최대 15자릿수까지 입력 가능 ● 최대 10번까지 사칙 연산 가능 ● 소수점 입력 : * 누름(최대 5자릿수) ● 음수 입력 : # 누름 ● 괄호 입력 : multi press 누름
할 일 등록 및 보기	메뉴 4 7	**새 할 일을 등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **새 할일** 선택 ➡ 할 일 정보 입력 **할 일을 확인하려면** 할 일 확인 ➡ 자세히 보려면 확인 누름 중요도-긴급 / 중요도-낮음 / 중요도-보통 / 알람 설정 연결메뉴 **새 할일, 완료표시(완료해제), 종료일순보기(중요도순보기), 삭제, 모두 삭제** 알아두기 등록한 할 일은 **Today**에서도 확인할 수 있습니다.(48쪽)

전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모 작성 및 보기	메뉴 4 8	**메모를 작성하려면** 메뉴 누름 ➡ **새 메모** 선택 ➡ 메모 내용 입력 **메모지를 설정하려면** 메뉴 누름 ➡ **메모지설정** 선택 ➡ 원하는 메모지 선택 **작성한 메모를 보려면** 메모 선택 후 확인 누름(편집하려면 메뉴 누름) 연결메뉴 **새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금(잠금해제), 삭제, 모두삭제**
세계시각 확인 및 스톱워치 사용	메뉴 4 9	**세계 시각을 보려면** **세계시각** 선택 ➡ 원하는 지역 선택 연결메뉴 **서머타임 설정, 도움말** **스톱워치로 사용하려면** **스톱워치** 선택 ➡ 확인 눌러 시작 ➡ 기록하려면 메뉴 누름 ➡ 정지하려면 확인 누름 알아두기 정지된 상태에서 스톱워치를 리셋하려면 메뉴를 누르세요.
단위 환산	메뉴 4 0	기준 단위 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기

애니콜 세상 메뉴

실행방법

메뉴 누름

5. 애니콜 세상
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **웰빙 음악 감상** : 기본으로 제공되는 웰빙 음악 감상
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(18쪽)
- **MP3** : MP3 음악 재생 및 파일 관리
- **게임** : 간단하게 즐길 수 있는 게임
- **음성메모** : 자신의 목소리나 통화 중 내용 녹음
- **음성인식** : 음성으로 전화 걸기 환경 설정
- **자동응답** : 자동 응답 인사말 및 수신함 관리
- **애니콜 랜드** : 애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황 시 긴급 구조 요청 메시지 전송

단축 ■ MP3 메뉴 : 확인 누름 ■ 음성인식 메뉴 : 누름

애니콜 세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
웰빙 음악 감상	메뉴 5 1	원하는 음악 선택해 듣기 알아두기 웰빙 음악으로 기분 전환에 활용할 수 있습니다.
카메라	메뉴 5 2	사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(18쪽)
MP3 플레이어 실행하기	메뉴 5 3 1 단축 확인 길게 누름	음악 재생

일시정지/계속 재생	multi pack 누름	소리 크기 조절	▲/▼ 누름
이전 곡 재생	✉ 누름	다음 곡 재생	☎ 누름
되감기	✉ 길게 누름	빨리감기	☎ 길게 누름
반복 재생 선택	누름	재생 목록 보기	@ 누름
구간 반복 재생 방법	구간 반복 시작 부분에서 확인 누름 ➡ 구간 반복 끝부분에서 다시 확인 누름 ➡ 지정한 구간 반복 재생		

연결메뉴 **가사보기, 재생목록 추가, 재생화면 선택, R2VS*, 상세정보, 메시지 보내기**

*R2VS : 효과없음, EQ(다양한 이퀄라이저 기능), 3D 사운드(입체감 있는 음향)

알아두기
- MP3 플레이어 실행 중에 슬라이드를 닫아도 음악은 계속 재생됩니다.
- 10초 이상 재생된 상태에서 ✉을 누르면 재생 중인 곡의 처음으로 돌아갑니다.

MP3 파일을 휴대전화로 내려받으려면

- www.anycall.com에서 내려받은 MP3 파일 또는 컴퓨터에 저장된 MP3 파일을 PC Manager를 이용하여 휴대전화로 내려받을 수 있습니다. 프로그램에 대한 자세한 사용 방법은 www.anycall.com을 참조하세요.
- www.dosirak.com을 참조하거나 KTF 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 파일 보관함	메뉴 5 3 2	원하는 폴더 선택 ➡ 파일 확인 및 관리 ● 파일 선택/해제하려면 multi pack 누름 ● 파일 전체 선택/해제하려면 multi pack 길게 누름 ● 파일 재생하려면 확인 누름 연결 메뉴 ● (폴더) **앨범듣기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제** ● (목록) **상세정보, 파일이동, 이름 변경, 보호설정(보호해제), 선택삭제, 모두삭제** ● (2개 이상 선택) **파일이동, 보호설정/해제, 전체선택, 선택해제, 선택삭제**
MP3 플레이어 설정	메뉴 5 3 3	원하는 항목 선택 후 설정 ● **조명 시간** : MP3 재생 중 화면의 조명 상태 선택 ● **재생 시간** : MP3 재생 시간 선택
게임하기	메뉴 5 4	원하는 게임 선택 ➡ 게임 시작 알아두기 ● 게임에 대한 내용 및 버튼 사용 방법은 게임에서 제공하는 도움말을 참조하세요. ● 게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 5 5	**녹음하려면** **음성메모 녹음** 선택 ➡ 녹음하려면 녹음 누름(일시정지/계속 녹음 : 녹음 반복해 누름) ➡ 끝내려면 끝 누름 ➡ **들어보기, 다시녹음하기, 저장하기** 선택 **녹음된 음성 메모를 들으려면** **음성메모함** 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기  멀티메일 전송 가능 멀티메일 전송 불가능 연결메뉴 **멀티메일 첨부, 재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두 삭제** 알아두기 통화 중 녹음한 내용, 저장 용량이 60KB(약 30~40초) 초과된 파일은 멀티메일에 첨부할 수 없습니다.
음성인식 환경 설정	메뉴 5 6	**음성 인식 방법을 설정하려면** **음성인식 설정** 선택 ➡ **동작방법, 인식대상 성별, 인식결과표시, 안내멘트크기** 설정 알아두기 **동작방법**을 **수동**으로 선택하면 대기 상태에서 를 길게 눌렀을 때 음성으로 전화 걸기가 실행되고, **자동**을 선택하면 슬라이드를 열었을 때 바로 음성으로 전화 걸기가 실행됩니다. **스테레오 이어마이크폰의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화를 걸려면** **이어폰 설정** 선택 ➡ **설정** 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
자동응답 설정 및 수신함 사용	메뉴 5 7	**자동응답 환경을 설정하려면** **자동응답 설정** 선택 ➡ **자동응답 설정**, **응답방법 설정** 및 **녹음중 듣기** 선택해 원하는 환경 설정 **인사말 선택** 선택 ➡ 사용할 인사말 선택 **인사말 녹음** 선택 ➡ 인사말 번호 선택 ➡ 녹음하기 알아두기 자동응답이 설정되었을 때 걸려 온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다. **수신된 녹음 내용을 들으려면** **자동응답 수신함** 선택 ➡ 녹음된 내용 듣기 연결메뉴 **재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제**
애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 사용	메뉴 5 8	환경 설정 또는 구입한 컨텐츠 선택해 실행 연결메뉴 ● (환경 설정) **실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 속성** ● (구입한 컨텐츠) **실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정** 알아두기 컨텐츠를 내려받으려면 www.anycall.com을 참조하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 SOS	메뉴 5 9	**설정하려면** **설정** 선택 ➡ 확인 눌러 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ➡ 반복 전송 횟수 선택 (도움말 보려면 메뉴 누름) **애니콜 SOS 메시지를 보내려면** 슬라이드가 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름 ● 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 전송 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에 을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. ● 해제하려면 을 누르세요. **애니콜 SOS 메시지가 수신되면** ● 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면에 아이콘이 표시됩니다. ● 포토 프린터 이용 중이거나 통신제한 기능(62쪽)이 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다. ● 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다. ● 메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다.

알아두기

위급 상황 시 응급구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.
불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.

환경설정 메뉴

실행방법

메뉴 누름

6. 환경설정
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **통화 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 휴대전화 비밀번호 변경
- **언어/Language** : 휴대전화 사용 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 투넘버 번호 등록
- **버튼 잠금 해제방법** : 버튼 잠금 해제 방법
- **초기화** : 특정 메뉴에 설정하거나 등록한 데이터 초기화
- **시간 설정** : 날짜 및 시간 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정	메뉴 6 1	**전화 받는 방법을 선택하려면** **전화받기 설정** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **슬라이드 열기** : 슬라이드를 열면 바로 통화 연결 ● **열고 버튼누르기** : 슬라이드를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결 (, ▲/▼, 제외) ● **통화버튼 누르기** : 눌러 통화 연결 **전화 끊는 방법을 선택하려면** **전화끊기 설정** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **슬라이드 닫기** : 슬라이드를 닫으면 바로 통화 종료 ● **닫고 2초후 끊기** : 슬라이드를 닫고 2초 후에 통화 종료 ● **종료 버튼 누르기** : 눌러 통화 종료 **자동으로 지역번호가 표시되게 하려면** **자동 지역번호** 선택 ➡ 지역번호 입력 ➡ **설정** 선택 알아두기 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	**핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 선택하려면** **자동 전화받기** 선택 ➡ **핸즈 프리** 또는 **이어폰** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **자동 받기** : 5초 후 자동으로 통화 연결 ● **수동 받기** : 핸즈 프리/이어마이크폰의 통화 버튼 눌러 통화 연결 알아두기 ● 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. ● 수신벨이 무음/램프인 상태에서 **이어폰**의 **자동 받기**를 설정하면 전화벨이 진동으로 동작합니다. **수신번호를 보려면** **수신번호 표시** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **보기** 선택(수신된 번호를 숨기려면 **숨기기** 선택) 알아두기 ● **발신번호 표시 서비스**에 가입한 후 사용하세요. 발신번호 표시 서비스에 대한 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요. ● 전화를 걸 때 상대방 휴대전화 화면에 내 번호가 보이지 않도록 하려면 상대방 번호를 입력하기 전에 * 2 3 #을 입력하세요. **수신을 거부하려면** **수신 거부** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 원하는 방식 선택 ● **수신 거부 설정** : 모든 번호, 등록 번호, 익명 호 중 선택해 거부 방법 및 거부 효과음 설정 ● **거부 번호** : 수신 거부할 전화번호 등록 ● **거부 그룹** : 수신 거부할 그룹 등록 ● **거부 효과음 녹음** : 수신 거부 시 송출할 효과음 녹음 및 관련 연결메뉴 ● (거부 번호) **최근 기록 보기, 이름 검색, 그룹 검색, 거부 대상 확인, 모두 삭제** ● (거부 그룹) **그룹 등록, 삭제, 모두 삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	**통신제한 기능을 사용하려면** **통신제한** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 알아두기 **통신제한이란?** 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수/발신(애니콜 SOS 포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 통신 제한을 설정해도 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용할 수 있습니다. **전화를 받을 수 없는 상황에서 안내 메시지를 나가게 하려면** **수신시 볼륨키동작** 선택 ➡ 원하는 방식 선택 ● **음성/문자 전송** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 메시지 송출 후 문자 메시지 전송 ● **음성메시지** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 메시지 송출 ● **무음벨** : 벨이 울리지 않고 무음으로 깜박임 알아두기 ● 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작합니다.(57쪽) ● **음성/문자 전송**으로 설정했더라도 모닝콜 스누즈 동작 상태에서는 문자 메시지 전송을 생략하고 모닝콜 스누즈 상태로 돌아옵니다. (음성 메시지 송출만 함)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정	메뉴 6 2	**메시지 수신 알림음을 선택하려면** **수신 알림음** 선택 ➡ **멀티메일** 또는 **문자/음성** 선택 ➡ 알림음 선택 **메시지 수신 환경을 설정하려면** **받기 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 **받은 메시지의 배경 이미지를 선택하려면** **편지지 선택** 선택 ➡ 이미지 선택 **메시지 발신 환경을 설정하려면** **보내기 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 **상용 메일 주소를 등록하려면** **상용 메일 주소** 선택 ➡ 메뉴 2 누름 ➡ 메일 주소 입력 연결 메뉴 **편집, 주소 추가, 주소 삭제** **방송 메시지 수신 환경을 설정하려면** **멀티큐 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정

환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정	메뉴 6 3	**촬영음을 선택하려면** **촬영음** 선택 ➡ **사진촬영** 또는 **동영상촬영** 선택 ➡ 원하는 촬영음 선택 **촬영 중에 전화를 받으려면** **촬영중 전화 받기** 선택 ➡ **설정** 선택 **촬영한 사진/동영상을 바로 저장하려면** **자동 저장** 선택 ➡ **설정**(촬영 후 파일 이름 입력해 저장하려면 **해제** 선택) **애니콜 앨범/매직엔 앨범을 잠그려면** **앨범 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택
전화번호부 환경 설정	메뉴 6 4	**연락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면** **등록화면 설정** 선택 ➡ 필수 항목(음성인식, 사진, 이름, 휴대전화 번호) 이외에 최대 3개까지 선택 **대기 상태에서 ☎ 길게 눌렀을 때 실행되는 검색 방법을 설정하려면** **자주 쓰는 검색** 선택 ➡ 원하는 검색 방법 선택(도움말을 보려면 메뉴 누름)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모리 사용 현황 확인	메뉴 6 5	확인할 메모리 선택 ➡ 비밀번호 입력(단, 기본 메모리는 제외) ➡ 내용 확인 ➡ 상세히 보려면 확인 누름
사용 제한 및 잠금	메뉴 6 6	**국제전화를 제한하려면** **국제전화 제한** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **기능 사용을 제한하려면** **기능별 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 설정할 항목을 multi pack 눌러 선택 **Nespot 접속을 제한하려면** **Nespot 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **무선 인터넷 접속을 제한하려면** **인터넷 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택

환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사용 제한 및 잠금 (계속)	메뉴 6 6	**전화를 걸 수 없도록 잠그려면** **발신 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **휴대전화를 잠그려면** **휴대폰 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방식 선택(잠금 기능을 사용하지 않으려면 **해제** 선택) **잠금 일시 해제 상태에서 다시 잠그려면** ● **켤 때/수동 잠금** : #을 길게 누르거나 휴대전화 전원을 껐다 켜기 ● **켤 때/자동 잠금** : #을 길게 누르거나 휴대전화 전원을 껐다 켜기 또는 슬라이드 닫기
비밀번호 변경	메뉴 6 7	현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력 알아두기 비밀번호를 잊어버리면 휴대전화 서비스 센터로 가져가야 합니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
휴대전화 사용 언어 바꾸기	메뉴 6 8	**한국어** 또는 **ENGLISH** 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
내번호 관리하기	메뉴 6 9	**가입자 번호를 선택하려면** **자기번호선택** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 번호 선택 ➡ 휴대전화 전원이 꺼졌다 켜짐 **투넘버를 등록하려면** **투넘버 플러스** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 투넘버 번호 입력 및 벨소리 선택 (투넘버 번호를 삭제하려면 취소길게 누름)
버튼 잠금 해제방법	메뉴 6 0	원하는 잠금 해제 방법 선택 ● **사이드버튼 사용** : 슬라이드 닫힌 상태에서 ▲/▼ 또는 카메라 버튼을 길게 눌러 잠금 해제 ● **슬라이드 올리기** : 슬라이드 열린 상태에서만 기능 사용 가능
휴대전화 초기화	메뉴 6 *	비밀번호 입력 ➡ 원하는 초기화 항목 및 방법 선택 ➡ 초기화 ● **카메라 초기화** : 촬영 설정 초기화, 애니콜 앨범 초기화, 모두 초기화 ● **전화번호부 초기화** : 모두 초기화, 전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화 ● **설정만 초기화** : 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 ● **모두 초기화** : 모든 데이터 삭제 및 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 알아두기 **설정만 초기화** 또는 **모두 초기화** 선택 시 휴대전화 전원이 꺼졌다 켜집니다.
시간 설정	메뉴 6 #	날짜와 시각 설정 및 보기 방법(12시간/24시간) 선택(달력을 보려면 메뉴 누름)

사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.

메시지 메뉴

실행방법

메뉴 누름

7. 메시지
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **메시지 함** : 수신 또는 발신한 메시지 확인 및 관리
- **멀티메일 작성** : 문자 메시지 또는 멀티메일 작성
- **문구/이모티콘** : 상용 문구 또는 이모티콘 작성 및 사용
- **이메일** : 이메일 보내기/받기 및 보관함 관리
- **호출** : 상대방에게 호출 메시지 보내기
- **매직엔 멀티큐** : 수신된 방송 메시지를 확인/삭제 및 수신 여부 설정
- **매직엔 SMS** : 원하는 정보를 문자로 수신 받을 수 있는 대화형 문자 서비스
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 차단 설정 및 보관함 관리
- **메시지 통신기록** : 수신 또는 발신한 메시지 기록 확인

단축 ■ **메시지** 메뉴 : ✉ 누름 ■ **새 멀티메일 작성** : ✉ 길게 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인	메뉴 7 1	**받은 메시지를 확인하려면** **받은 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기

	새 메시지
	확인한 메시지
	새 긴급/애니콜 SOS 메시지
	멀티메일/포토샷 메시지
	보호 메시지

- 메시지를 선택하려면 multi pack 누름
- 전체 메시지를 선택하려면 multi pack 길게 누름
- 상대방에게 전화를 걸려면 통화 누름
- 메시지 내용을 보려면 확인 누름

연결 메뉴

- 문자메시지 (목록) **답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제**
  (보기) **답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장**
- 멀티메일 (목록) **답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 삭제, 모두삭제**
  (보기) **저장, 저장 후 전달, 답장, 전달, 삭제, 번호저장**
- (메시지 선택) **보호설정/해제, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 7 1	**음성 메시지를 확인하려면** **음성 메시지** 선택 ➡ 수신 상태 확인하기 ● **듣기** : 1 누름 ● **삭제** : 2 누름 ● **호출번호로 전화** : 3 누름 알아두기 대기 상태에서 음성 메시지 사서함에 바로 연결하려면 * 8 8 ☎를 누르세요. **보낸 메시지 또는 보류 메시지를 확인하려면** **보낸 메시지** 또는 **보류 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 ● 보낸 메시지 (목록) **전달, 삭제, 메시지 정렬, 모두삭제** (보기) **전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장** ● 보류 메시지 (목록) **재전송, 삭제, 메시지 정렬, 모두삭제** (보기) 메시지 보내기 상태(72쪽) **예약된 메시지를 확인하려면** **예약 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 **편집, 삭제, 모두 삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 7 1	**내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면** **내 보관함** 선택 ➡ 보관함 종류 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 ● (폴더) **폴더추가, 이름변경, 잠금설정,삭제** ● (목록) **답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 메시지 정렬, 삭제, 모두삭제** ● (선택) **다른폴더로, 선택삭제, 선택해제, 모두선택** ● (보기) **답장,전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장** **첨부 파일 보관함에 저장된 파일을 확인하려면** **첨부파일 보관함** 선택 ➡ 첨부 파일 항목 선택해 확인하기 (컨텐츠를 내려받으려면 **미디어 다운로드** 선택) **온라인상에 저장된 메시지를 확인하려면** **인터넷 수신함** 또는 **인터넷 발신함** 선택 ➡ 접속하면 메시지 확인하기 (모든 메시지를 삭제하려면 **메시지 전체 삭제** 선택) 알아두기 사이트에 처음 접속하면 가입 화면이 나타납니다. 가입하려면 화면의 지시를 따르세요.

보거나 보낸 메시지는 온라인상에 저장됩니다. 휴대전화에서 삭제한 이미지, 휴대전화가 꺼져 있어 받지 못한 메시지를 확인할 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 보내기	메뉴 7 2	**문자 메시지나 이메일을 보내려면** 메시지 입력 ➡ 중요도 선택 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택 (예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ 확인 누름 ➡ 수신번호 또는 이메일 주소 입력 ➡ 확인 눌러 전송 **멀티 메일을 보내려면** 메시지 입력 ➡ 메뉴 눌러 **멀티메일 첨부** 선택 후 원하는 파일 선택 ➡ 첨부 파일 용량 및 종류 확인 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 수신/읽음 확인 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택(예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ 확인 누름 ➡ 수신번호 또는 이메일 주소 입력 ➡ 확인 눌러 전송 연결메뉴 ● (내용 입력) **멀티미디어 첨부, 문구/이모티콘, 아이콘 넣기, 글자색/배경색, 미리보기, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소** ● (첨부 파일명) **첨부삭제, 첨부추가** ● (전송 후/수신 또는 읽음 확인/예약 전송) **보류 메시지로 저장, 작성 취소** ● (수신번호/이메일) **통화기록 보기, 전화번호 검색, 이메일 입력, 특수문자 입력, 보류메시지로 저장, 작성 취소** 알아두기 멀티미디어 첨부 및 아이콘 넣기 글자색/배경색을 선택하여 메시지를 꾸미거나 한글 45자(영문 90자) 이상을 입력할 경우 멀티메일로 전송됩니다.

멀티메일 서비스를 이용하면 단문의 문자메시지 뿐만 아니라 장문의 편지, 사진/동영상/음악 등 휴대전화에 저장된 멀티미디어 파일을 첨부해 상대방의 휴대전화 또는 전자우편(E-mail)으로 전송할 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용 문구 또는 이모티콘 만들기	메뉴 7 3	**상용 문구를 만들려면** **상용 문구함** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문구 입력 연결 메뉴 ● (목록) **추가, 편집, 삭제, 모두 삭제** ● (보기) **메시지 전송, 편집, 삭제** **애니콜 이모티콘을 관리하려면** **애니콜 이모티콘** 선택 ➡ 원하는 이모티콘 선택해 사용 연결 메뉴 **메시지 전송, 편집** **나만의 이모티콘을 만들려면** **나만의 이모티콘** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 이모티콘 작성 연결 메뉴 ● (목록) **추가, 편집, 삭제, 모두 삭제** ● (보기) **메시지 전송, 편집, 삭제** **매직엔 문자나라 서비스를 이용하려면** **문자나라 접속** 선택 ➡ 문자나라 사이트에 접속 후 서비스 이용하기
이메일 읽기	메뉴 7 4 1	저장된 메일 확인하기 알아두기 매직엔 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 보내기	메뉴 7 4 2	제목 입력 ➡ 내용 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 주소 입력 ➡ 전송 연결 메뉴 ● (제목 입력) **보류 이메일로 저장, 작성취소** ● (내용 입력) **문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류 이메일로 저장, 작성취소** ● (수신정보 입력) **상용 메일주소, 이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 최근발신주소, 내 이메일 입력, 보류 이메일로 저장, 작성취소**
이메일 관리	메뉴 7 4 3 메뉴 7 4 4	저장된 메일 확인하기 연결 메뉴 ● 보낸 이메일 (목록) **전달, 삭제, 정렬, 모두 삭제** (보기) **전달, 삭제, 이메일 저장** ● 보류 이메일 (목록) **재전송, 삭제, 정렬, 모두 삭제** (보기) 이메일 보내기 상태
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 7 4 5	비밀번호 입력 ➡ **발신서버 설정** 확인 ➡ **발신자 주소** 선택 후 수신할 주소 입력 ➡ **서명** 선택 ➡ 서명 첨부 여부 선택 ➡ 문구 입력 알아두기 **발신서버 설정**의 주소를 변경하면 이메일이 전송되지 않습니다.
상대방에게 호출 메시지 보내기	메뉴 7 5	상대방 전화번호 입력 ➡ 전송 연결 메뉴 **통화기록 보기, 전화번호 검색**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
매직엔 멀티큐 방송 서비스	메뉴 7 6	**가입하려면** **가입하기** 선택하여 매직엔 멀티큐 사이트에서 직접 가입 또는 **고객 센터 연결**을 선택하여 KTF Members Center(114)에서 가입 **방송 메시지를 확인하려면** **방송메시지 확인** 선택 ➡ 해당 채널 선택 ➡ 방송메시지 확인 연결 메뉴 ● (목록) **삭제, 보호 설정, 취소** ● (메시지) **삭제, 보호 설정, 취소** **방송 메시지를 삭제하려면** **방송메시지 삭제** 선택 ➡ 해당 목록 선택 ➡ 메뉴 눌러 해당 채널의 방송 메시지 모두 삭제 연결 메뉴 ● (모든 메시지) **모두 삭제, 취소** ● (채널별) **삭제, 취소** **방송 수신 방법을 설정하려면** **방송 수신 설정** 선택 ➡ 수신할 채널 선택 ➡ 메뉴 눌러 수신 여부 선택 연결 메뉴 ● (전체 채널) **모두 수신, 모두 해제, 취소** ● (채널별) **수신, 해제, 취소** 알아두기 ● 매직엔 멀티큐 서비스를 해지하려면 KTF Members Center(114)에 문의하세요. ● 매직엔 멀티큐에 대한 자세한 사용 방법은 KTF 사업자에게 문의하세요.

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
매직엔 SMS	메뉴 7 7	**서비스에 연결하려면** **서비스 연결** 선택 ➡ 확인 또는 016 등 접속 코드 입력 후 확인 누름 ➡ 서비스가 연결되면 원하는 정보의 해당 숫자를 눌러 정보 검색 **최근에 검색한 정보를 확인하려면** **최근 정보함** 선택 ➡ 서비스 연결하려면 원하는 정보의 해당 숫자 누름 **메시지 도착 알림음을 설정하려면** **알림 On/Off** 선택 ➡ **설정** 선택 알아두기 매직엔 SMS에 대한 자세한 사용 방법은 KTF 사업자에게 문의하세요.
SPAM 메시지 차단	메뉴 7 8	**SPAM 메시지를 차단하려면** **SPAM 설정** 선택 ➡ **설정** 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SPAM 메시지 차단 (계속)	메뉴 7 8	**SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면** **SPAM 번호 등록** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 번호 입력 **SPAM 이메일 등록** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 주소 입력 **SPAM 문자열 등록** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문자열 입력 연결 메뉴 **신규 등록, 편집, 삭제, 모두 삭제** **SPAM 보관함 메시지를 확인하려면** **SPAM 메시지 보관함** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 **답장, 전달, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제**
메시지 통신기록	메뉴 7 9	**최근 메시지 목록을 보려면** **최근 기록** 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인 연결 메뉴 **메시지 전송, SPAM 등록, 수신 거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제** **총 메시지 또는 이번 달 기록 메시지 횟수를 보려면** **총 메시지 기록** 또는 **이번달 기록** 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 (삭제하려면 해당 기록 선택 후 메뉴 누름)

전화번호부 메뉴

실행방법

메뉴 누름

8. 전화번호부
선택 후 확인 누름

원하는 기능 선택 후
확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록하기
- **통화 기록 보기** : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- **음성인식 검색** : 음성으로 등록된 이름의 번호 검색하기
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성하기

단축 ■ **전화번호부** 메뉴 : ☎ 누름 ■ **전화번호 검색** : ☎ 길게 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 8 3	이름 입력 ➡ 단축번호 입력(전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 누름) ➡ 전화번호 입력(포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 입력(기념일로 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 벨소리 선택(더 많은 벨소리를 들어 보려면 메뉴 누름) ➡ 그룹 지정(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 음성 인식 등록 여부 선택 ➡ 기타 연락처 항목을 등록하려면 **모든 항목 보기** 선택해 내용 입력 ➡ 저장하려면 확인 누름  ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 알아두기 대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤 ☎을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 8 1	이름, 번호, 단축 번호 탭 선택 ➡ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화를 걸려면 ☎ 누름 ● 찾은 번호를 상세히 보려면 확인 누름 연결메뉴 ● (탭/검색) **연락처 등록** ● (목록) **메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제** ● (보기) **메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제**

전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 8 2	찾을 검색어 입력 ➡ 검색 범위(전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 ➡ 번호 선택해 사용 알아두기 검색어를 입력하지 않고 확인을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.
통화 기록 보기	메뉴 8 4	**통화 기록을 보려면** **모두 보기, 부재중 전화, 수신거부 전화, 수신 통화, 발신 통화** 선택 ➡ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화를 걸려면 ⌒ 누름 ● 찾은 번호를 상세 보려면 확인 누름 알아두기 부재중 전화, 수신, 수신거부, 발신 통화 기록이 각각 100개까지 저장됩니다. 연결메뉴 **메시지 전송, SPAM 등록, 수신 거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제** **통화 시간을 보려면** **통화시간 보기** 선택 ➡ 통화 시간 확인 연결메뉴 **주간 보기, 삭제, 모두 삭제**
음성 명령으로 번호 검색	메뉴 8 5	찾을 이름 말하기 ➡ 번호 선택해 사용 연결메뉴 ● (목록) **메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제** ● (보기) **메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 8 6	**그룹으로 번호를 검색하려면** 그룹 선택 ➡ 검색한 번호 사용 연결 메뉴 ● (그룹) **그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동** ● (목록) **메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제** ● (보기) **메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제** **새 그룹을 등록하려면** 메뉴 3 누름 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리, 메시지링 선택 ➡ 비밀 그룹 설정 여부 선택 (연락처 등록 → 79쪽)
최근 검색 목록 보기	메뉴 8 7	검색 정보 및 검색 목록 확인(자세히 보려면 확인 누름) 연결 메뉴 **삭제, 모두 삭제**
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 8 #	메뉴 눌러 사진 또는 아이콘 등록 ➡ 이름 입력 ➡ 각 항목의 번호 입력 (포즈(P)를 등록하려면 메뉴 누름) ➡ 이메일 입력(이메일 상용구를 사용하려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 작성(기념일을 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 ➡ 저장하려면 확인 누름 ● 등록된 명함을 수정하려면 확인 누름 연결 메뉴 **폰북 전송, 편집, 초기화**

컨텐츠 보관함 메뉴

실행방법

메뉴 누름

9. 컨텐츠 보관함
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **멀티팩 보관함** : 멀티팩에서 내려받은 컨텐츠
- **Fimm 보관함** : Fimm에서 내려받은 컨텐츠
- **벨소리 보관함** : 벨소리 관련 컨텐츠에서 내려받은 벨소리 목록
- **이미지 보관함** : 매직엔 또는 멀티팩에서 내려받은 이미지 목록
- **카메라 보관함** : 촬영한 사진/동영상 파일
- **MP3 보관함** : 컴퓨터 또는 인터넷 사이트에서 내려받은 MP3 파일
- **첨부파일 보관함** : 멀티메일에 첨부 가능한 파일 확인
- **노래방 보관함** : 매직엔 노래방 사이트에서 내려받은 컨텐츠

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멀티팩 보관함	메뉴 9 1	멀티팩 사이트에서 내려받은 컨텐츠 선택 후 사용(34쪽) 연결메뉴 **삭제, 아이콘정렬, 상세정보, 메모리정보, 도움말**
Fimm 보관함	메뉴 9 2	Fimm에서 내려받은 컨텐츠 선택 후 사용(37쪽) 연결메뉴 **전체 목록 재생, 삭제, 이름변경, 파일 정보, 정렬, My FIMM 설정, 배경화면 설정, 벨소리로 설정**
벨소리 보관함	메뉴 9 3	벨소리 선택 후 사용 연결메뉴 ● **벨소리 설정, 삭제, 모두 삭제** ● (메시지링) **문자/음성,멀티메일 문자/음성 수신음, 멀티메일 수신음, 삭제, 모두 삭제**
이미지 보관함	메뉴 9 4	**다운로드 이미지** 또는 **나만의 이미지** 선택 (이미지를 내려받으려면 **그림나라 접속** 또는 **포토나라 접속** 선택) ➡ 이미지 선택 후 사용(42쪽) 연결메뉴 **화면 설정, 이름 변경, 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제**
카메라 보관함	메뉴 9 5	**애니콜 앨범** 또는 **매직엔 앨범** 선택 후 사용 (애니콜 앨범 → 25쪽, 매직엔 앨범 → 31쪽)

컨텐츠 보관함 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 보관함	메뉴 9 6	원하는 폴더 선택 ➡ 파일 선택 후 사용(54쪽)
첨부파일 보관함	메뉴 9 7	**멀티메일 컨텐츠를 확인하려면** 첨부할 목록 선택 ➡ 전송할 컨텐츠 선택 후 사용 ● **멀티메일 이미지** : 기본으로 제공되는 이미지 또는 내려받은 이미지 ● **멀티메일 사운드** : 기본으로 제공되는 벨소리 또는 내려받은 벨소리 ● **멀티메일 동영상** : 애니콜 앨범, 매직엔 앨범에 저장된 동영상 ● **멀티메일 이모티콘** : 기본으로 제공되는 이모티콘 또는 내려받은 이모티콘 **멀티메일용 컨텐츠를 내려받으려면** **미디어 다운로드** 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 컨텐츠 내려받기
노래방 보관함	메뉴 9 8	원하는 노래 선택 후 사용 연결메뉴 **파일 정렬, 삭제, 모두 삭제**

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 / 종류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (900 mAh)	약 2 시간 30 분	약 165 분	약 85~240 시간
대용량 (1300 mAh)	약 3 시간 30 분	약 235 분	약 120~340 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에서는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

바른 배터리 사용법

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

내장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

◆ **사진**(촬영모드 : 일반촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장)

화질 / 크기	고급	중급	보통
1280X960	360	514	562
640X480	1406	1875	1875
320X240	2813	5625	5625
176X144	5625	5625	5625

◆ **동영상**(촬영모드 : 동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 분)

프레임수 / 크기	15 fps	7 fps
320X240 K3G	32	40
320X240 AVI	30	35
176X144 K3G	24	29
176X144 AVI	22	27

- 메모리 용량은 내장메모리 90MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 컨텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.

- 사용자가 휴대전화를 잘못 다루어 촬영 이미지를 재생할 수 없게된 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.

고장 같다고요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 통신제한 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.(62쪽) ● 이동 중에 ' '이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.(89쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(46쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음/램프로 설정해 두었기 때문입니다.(46쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요. 알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.

청소해야 할 충전 단자들

사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 – 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 (SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지(www.anycall.com): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/CTIA(www.ctia.org/wireless consumers/health and safety/)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/
  UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation/)
- WHO (www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다.
  휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면
  휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로
  가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와
  15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서
  심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.
- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것을 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.
- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.
- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
- 자성을 띄는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 작동하여 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대용 반지걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.
- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.
- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

PC Manager에 관하여

기존의 PC Link PRO, Anycall Music Player, Anycall Upgrade Manager, Samsung Game Phone Magager 등의 프로그램과 USB 통합 드라이버를 하나로 통합한 프로그램입니다.
PC와 휴대전화의 데이터 동기화, 음악/게임/sw 다운로드 등의 여러 기능을 하나의 프로그램 실행으로 모두 이용할 수 있습니다.

PC Manager의 주요 기능들

- 카메라 – 사진/동영상 파일관리 및 편집
- 음악 – 음악파일 구매, 관리, MP3 파일 휴대폰으로 전송, 음악감상
- 게임 – PC에서 휴대전화로 게임 다운로드
- sw 업그레이드 – 고객지원센터 방문 없이 사용자가 직접 sw 업그레이드
- 전화번호부 – 전화번호부 관리, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 전자다이어리 – 스케줄, 할일, 기념일, 메모장, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 문자메시지 – 수신/발신 메시지 및 문장 보관함 관리
- 애니콜 랜드 – www.anycall.com으로 이동

알아두기

PC Manager 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나
자세한 사용 방법은 www.anycall.com에 접속해
PC Manager 관련 페이지를 참조하세요.

규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 150 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 시 : 97 (L) X 47 (W) X 24 (H) 대용량 배터리 장착 시 : 97 (L) X 47 (W) X 27 (H)
중 량 (± 1 g)	표준형 배터리 장착 시 : 120 g 대용량 배터리 장착 시 : 140 g
송 신 출 력	240 mW
동 작 온 도	– 20 ℃ ~ + 50 ℃
상 대 습 도	0 % ~ 95 %

별매품

삼성전자에서 제공하는 별매품을 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

유니트/HCU040FDK　케이블/HCB080DDK

차량용 거치대/받침대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다. 용도에 따라 받침대를 선택하여 사용하세요.

거치대 CCR052SBK　회전식 받침대 CTH050SBK　흡착식 받침대 CTH150SBK

일체형 핸즈프리

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

HCU080DDK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)

TCH080KSK/TCH080KDK

차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는 충전기입니다.

CCH200TBK

데이터 통신 케이블

PC와 연결해 PC Manager, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.

PCB080BSK/PCB080BDK

배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

배터리 충전 거치대

배터리만 별도로 충전할 수 있습니다.

BTH355BBK

스테레오 이어마이크폰

이어마이크폰의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

AEP201SSK/AEP201SBK

스테레오 이어폰

뮤직 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.

AEP203SSK/AEP203SBK

뮤직 컨트롤러

음악을 듣거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.



AEP211RSK/AEP211RBK

애니콜 시어터-Window

충전을 하면서 음악이나 방송을 들을 수 있습니다.



ATK500DSK

English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

Key	Function
	• Enters Menu mode. Enters Shortcut Menu mode when held down. • Opens the option list in a menu.
	• Selects the highlighted option or confirms your input in Menu mode. • Enters the MP3 menu. Start playing music when held down.
	Enters the NESPOT menu. Accesses the NESPOT service when held down.
	• Enters **Fimm** menu. • Accesses the Fimm service when held down.
	• Opens the recent call list. Dials the last number when held down. • Makes or answers a call.
	• Turns the phone on or off when held down. • Ends a call. • Returns the phone to Standby mode from Menu mode.

Key	Function
	• Deletes characters from the display. • Returns the display to the previous menu level. • Open the list of downloaded Magicⓝ popup services in Standby mode.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks the phone when held down in Standby mode.
	Opens the Magicⓝ text input box when held down. Enters a keyword to access an Internet service.
	• With the phone open : adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode. • With the phone closed : -press and hold ▼ to reject an incoming call or activate answer machine mode. -Sends an Anycall SOS message if pressed more than four times.

Key	Function
	• Enters the Camera menu. Turns the camera on when held down. • Locks or unlocks the keys during a call. • Takes a photo or records a video in Camera mode. • Records your conversation when held down during a call. • Rejects a call or activates Answering Service mode when held down as a call comes in.
	Quickly enters the menu listed below, in Standby mode. - : Voice recognition menu/ Voice dialing(hold down) - : Magic@ menu/Magic@ service(hold down) Whisper mode(hold down during a call) - : multi pack menu/ selecting an option when connected to the multi pack service - : Messages menu/ New Message menu(hold down) - : Phonebook menu/ Search Phone Number menu(hold down)

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Radio signal restricted
	Call in progress
	No service
	NESPOT disconnected
	NESPOT connected
	Anycall SOS service available
	Alarm or wake-up alarm set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New MMS message
	Answering Service mode

Icon	Status
	Phone locked
	Ringtone/Louder set for ringer
	TTS Bell set for ringer
	Vibration set for ringer
	Lamp set for ringer
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	New broadcasting message
	Remaining battery Power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the MENU key to access Menu mode.
2. Press the Up and Down key to move to the middle menu level.
3. Select **6. 환경설정** or **6. Settings** and press the OK key.
4. Select **8. 언어/Language** and press the OK key.
5. Select either **한국어** or **ENGLISH** and press the OK key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the Menu key in Standby mode.

1. Good Time KTF

1. Help Desk/Your Account
2. Download Sounds
3. KTF Member's Card
4. MagicN Top 10
5. Connect to Multipack Library
6. MagicN Pop-up
7. MP3
8. Connect to Fimm
9. Karaoke

2. Display

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. Ani Dial
6. Set Lighting

3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert Type
3. Sound Volumes
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Morning Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Dictionary
6. Calculator
7. To do
8. Memo
9. Clock
0. Unit Converter

5. Anycall World

1. Wellbeing Music
2. Camera
3. MP3
4. Game
5. Voice Memo
6. Voice Recognition
7. Answering Service
8. Anycall Land
9. Anycall SOS

6. Settings

1. Call Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어/Language
9. Manage My Number
0. Release Lock-Key
*. Reset to Default
#. Set Time

7. Messages

1. Message Box
2. New Message
3. Phrases/Emoticon
4. E-Mail
5. Page
6. MagicN Multi-Q
7. MagicN SMS
8. Block Spam
9. Message Log

8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Phone Number
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
#.My Number/Biz.Card

9. Contents Box

1. Multipack
2. Fimm
3. Ringtones
4. Images
5. Camera Files
6. MP3 Files
7. Attachments
8. Karaoke Files

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SPH-V6800
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

무상 서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
이 제품을 영업용도로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성 불량에 한하며 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생했을 때	환급	
	제품 교환이 불가능할 때		
	수리 가능 동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리	유상 수리
	수리 가능 동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때	제품 교환 또는 환급	유상 수리
	수리 가능 서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때		정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때		
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때		정액 감가상각 후 환급

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

1. 고장이 아닌 경우 (1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질을 제거할 때

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때
  (배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어마이크폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

MEMO

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 KTF 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 KTF 사업자에게 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204
5,101,501 5,103,459
5,107,225
5,109,390

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr
www.anycall.com

삼성전자 SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S *1588-7285*

■ 삼성전자 서비스센터 *1588-3366*

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

KTF 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 *114*

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH68-07535A 2005/12 Rev.1.1